



Informationen zur Vermeidung von Schäden (Modul 5 - Trennwandbedienung)

Trennwandbedienung (Ein-Personen-Bedienung)



(Foto: DB Cargo AG)

Ein-Personen-Bedienung:

1. Vor der Bedienung der Trennwände ist die Aufhängung visuell auf Beschädigung zu prüfen
2. Trennwand durch Drehen beider Betätigungsgriffe zum Körper (ca. 90°) entriegeln -> Verriegelungszapfen werden aus der Lochschiene gezogen.
3. Betätigungsgriffe festhalten und Trennwand in die gewünschte Position ziehen oder schieben.
4. Betätigungsgriffe loslassen und kontrollieren, dass beide Verriegelungszapfen in Lochschiene eingerastet sind und die Trennwand gerade steht.
5. Es ist darauf zu achten, dass die Transportschutzwand gleichmäßig und gerade steht

Hinweis: Mangelhafte oder verformte Trennwände dürfen nicht benutzt werden.

Derartige Beschädigungen sind anzuzeigen und reparieren zu lassen.

Trennwandbedienung (Zwei-Personen-Bedienung)



Zwei-Personen-Bedienung:

1. Vor der Bedienung der Trennwände ist die Aufhängung visuell auf Beschädigung zu prüfen.
2. Die gegenüberliegenden Schiebewände öffnen und den jeweiligen Verriegelungshebel der Trennwand gleichzeitig nach oben bewegen
3. Betätigungsgriffe festhalten und Trennwand in die gewünschte Position ziehen oder schieben.
4. Betätigungsgriffe loslassen und kontrollieren, dass beide Verriegelungszapfen in Lochschiene eingerastet sind und die Trennwand gerade steht.
5. Es ist darauf zu achten, dass die Transportschutzwand gleichmäßig und gerade steht

Hinweis: Mangelhafte oder verformte Trennwände dürfen nicht benutzt werden.

Derartige Beschädigungen sind anzuzeigen und reparieren zu lassen.

(Foto: DB Cargo)